



## HIJSEN VAN WAPENING

Met deze richtlijn creëren we een eenduidige manier voor het hijsen van wapening binnen Van Hattum en Blankevoort. Deze richtlijn is daarom op ieder project en iedere onderaannemer/leverancier van wapeningsstaal van toepassing.

### STAPPENPLAN

- 1. De wapening wordt geleverd met stroppen vanaf de leverancier**
- 2. De wapening wordt gelost met behulp van deze stroppen**
  - Lossen is het zo dicht mogelijk naast de vrachtwagen (tijdelijk) opslaan van de wapening.  
*Wanneer wapening vanaf de vrachtwagen direct naar de werkplek moet worden gehesen geldt stap 3*
  - De wapening moet worden opgeslagen op stophout
- 3. Controleer de veiligheidsfactor van de stroppen.**
  - Een veiligheidsfactor (SF) van 5:1 – de stroppen verwijderen en vervangen (zie stap 4)
  - Een veiligheidsfactor (SF) van 7:1 – de stroppen mogen gebruikt worden voor het hijsen van de wapening naar de werkplek
- 4. Voor het hijsen van wapening naar de werkplek mag gebruik worden gemaakt van**
  - Rijkettingen (deze mogen alleen gebruikt worden voor grote bossen wapening) Deze rijkettingen moeten van een geldige en zichtbare keuring zijn voorzien  
of:
  - Stroppen met een Veiligheidsfactor (SF) van 7:1

**Het is VERBODEN om de door de wapeningsleverancier geleverde stroppen te gebruiken voor andere hijswerkzaamheden dan de wapening.**

Deze richtlijn is bindend voor alle projectmedewerkers van Van Hattum en Blankevoort en haar leveranciers/onderaannemers/inleenkrachten.